

# KATZENBERGER

## Sandstein - Travertin - Marmor Pflege-Anleitung

Grundreinigung	Verdünnung		Verbrauch	
	Oberfläche glatt	Oberfläche rau	Oberfläche glatt	Oberfläche rau
Je nach Verschmutzung				
Algen und Moos entferner	1:1 - 1:5	1:1 - 1:5	1 Liter ca. 20 - 50 m <sup>2</sup>	1 Liter ca. 10 - 30 m <sup>2</sup>
Clean Way Blau neu	1:1 - 1:20	1:1 - 1:10	1 Liter ca. 20 - 70 m <sup>2</sup>	1 Liter ca. 20 - 50 m <sup>2</sup>
Schmutzbrechher	1:5 - 1:20	1:1 - 1:20	1 Liter ca. 20 - 70 m <sup>2</sup>	1 Liter ca. 20 - 50 m <sup>2</sup>

Nachreinigen mit klarem Wasser

Schützen	Verdünnung		Verbrauch	
	Oberfläche glatt	Oberfläche rau	Oberfläche glatt	Oberfläche rau
Fleckschutz F 15 farbtonvertiefend	pur	pur	1 Liter ca. 10 - 40 m <sup>2</sup>	1 Liter ca. 10 - 25 m <sup>2</sup>
Fleckschutz F 18 transparent	pur	pur	1 Liter ca. 10 - 40 m <sup>2</sup>	1 Liter ca. 10 - 25 m <sup>2</sup>
SMK 131 (nur bei Fassaden und div. Wänden)	1:9 - 1:12	1:9 - 1:12	1 Liter verdünnt ca. 50 - 100 m <sup>2</sup>	1 Liter verdünnt ca. 50 - 100 m <sup>2</sup>

Für die Dauerhafte Pflege von Rohbelassenen und Imprägnierten Flächen für Innen und Außen empfehlen wir Clean Way Blau neu.